

## Tern E-Bike パーツ/アクセサリー適合表

Accessories for Tern E-Bike Models (※Short HaulはE-Bikeではない)	Vektron S10	Vektron N8	HSD P9	Quick Haul D8	Short Haul D8
<b>STORAGE &amp; TRANSPORT</b>					
<a href="#">Stow Bag</a>	○	○	-	-	-
<a href="#">Body Bag (L)</a>	○	○	○	-	-
<b>BRACKET</b>					
<a href="#">Luggage Truss 2.0</a>	○	○	-	-	-
<a href="#">Luggage Truss CMT</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">Quick Release CMT</a>	-	-	○	○	○
<b>RACK(Front)</b>					
<a href="#">Kanga Rack</a>	○※2	○※2	○※3	○※3	○※3
<a href="#">Pack Rack</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">Hauler Rack</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">Transporteur Rack</a>	-	-	○	○	○
<b>RACK(Rear)</b>					
<a href="#">Altas Rack</a>	○	-	-	-	-
<a href="#">Altas Rack 2.0</a>	○	○	-	-	-
<a href="#">Shortbed Tray</a>	-	-	○	○※21	○※21
<a href="#">Cargo Tray</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">Clubhouse Mini</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">Soft Crate Mini</a>	-	-	○※5	○※5	○※5
<a href="#">Sidekick HSD Wheel Guard</a>	-	-	○	○	○
<b>BAG &amp; BASKET</b>					
<a href="#">HQ Bag</a>	○※2	○※2	○※3	○※3	○※3
<a href="#">Go-ToBag</a>	○※2	○※2	○※3	○※3	○※3
<a href="#">Dry Goods Bag</a>	○	※7	○	○	○
<a href="#">Bucketload Pannier</a>	○	※7	○	○	○
<a href="#">HSD Panniers</a>	-	-	○	○	○
<a href="#">HSD Cache Box</a>	-	-	○	-	-
<a href="#">Front Basket</a>	○※2	○※2	○※3	○※3	○※3
<a href="#">Market Basket 2.0</a>	○	※7	○	○	○
<a href="#">Carryall Trunk</a>	-	-	-	-	○
<a href="#">Dog Roof Mini</a>	-	-	○※6	○※6	○※6
<a href="#">RuffHouse</a>	-	-	○※23	○※23	○※23
<a href="#">Glove Box</a>	-	-	-	○	○

Accessories for Tern E-Bike Models (※Short HaulはE-Bikeではない)	Vektron S10	Vektron N8	HSD P9	Quick Haul D8	Short Haul D8
<b>STEM</b>					
<a href="#">Andros Stem 65</a>	標準装備	○※11	標準装備	-	-
<a href="#">Syntace VRO Stem</a>	○	○※11	○	-	-
<b>HANDLE POST</b>					
<a href="#">Physis 3D T-Bar Handle Post 250mm / 12°</a>	○	○※12	標準装備	-	-
<a href="#">Physis 3D T-Bar Handle Post 290mm / 12°</a>	標準装備	○※12	○	-	-
<a href="#">Physis 3D T-Bar Handle Post 350mm / 6°</a>	○	○※12	○	-	-
<a href="#">Physis 3D T-Bar Handle Post 350mm / 12°</a>	○	○※12	○	-	-
<a href="#">QR Handle Post 290mm / 12°</a>	-	○	-	-	-
<a href="#">QR Handle Post 350mm / 12°</a>	-	○	-	-	-
<a href="#">QR Handle Post 390mm / 12°</a>	-	○	-	-	-
<b>HANDLE BAR</b>					
<a href="#">Kinetix Pro X Handlebar 620mm/25.4/160g</a>	○	-	○	-	-
<b>SADDLE</b>					
<a href="#">Kore Road Performance</a>	○	○	○	○	○
<a href="#">Porter+ Saddle</a>	標準装備	標準装備	○	○	○
<b>KICK STAND</b>					
<a href="#">Duo Stand G3</a>	-	-	○※22	○	○

Accessories for Tern E-Bike Models (※Short HaulはE-Bikeではない)	Vektron S10	Vektron N8	HSD P9	Quick Haul D8	Short Haul D8
<b>OTHERS</b>					
<a href="#">Valo Direct 3.0</a>	標準装備	○	標準装備	-	-
<a href="#">SKS Chainblade</a>	標準装備	標準装備	○	○	○
<a href="#">Batten Straps</a>	○	○	○	○	○
<a href="#">Handle Post Strap long</a>	○	○	○	-	-
<a href="#">Head badge</a>	○	○	-	-	-
<a href="#">Bottle Cage</a>	○	○	○	○	○
<a href="#">Bossless Bottle Cage</a>	○	○	○	○	○
<a href="#">RidePocket</a>	○	○	○	○	○
<a href="#">Ride Pouch</a>	○※18	○※18	○※19	○※19	○※19

- ※1 前輪を外していただく等車体を分解いただく必要があります。
- ※2 取り付けにはLuggage Truss 2.0が必要です。
- ※3 取り付けにはLuggage Truss CMTが必要です。
- ※4 折り畳みの際はリア側のマグネットを取り外し、ラックに付属しているラバーストラップを利用して固定してください。
- ※5 取り付けにはClubhouse Miniが必要です。
- ※6 取り付けにはClubhouse Mini及びSoft Crate Miniが必要です。
- ※7 取り付けにはAtlas Rackが必要です。
- ※8 取り付けにはCargo Rack, Rapid Transit Rack, Loader Rack 2.0のどれかが必要です。
- ※9 取り付けにはCargo Rackが必要です。
- ※10 取り付けにはCargo Rack, Loader Rack 2.0のどちらかが必要です。
- ※11 ハンドルポストをPhysis T-Bar Handlepostに変更いただくことで取り付け可能です。
- ※12 フレーム及びブレーキ等ケーブルが干渉し、きちんと折り畳みできない可能性があります。
- ※13 取り付けにはブレーキやシフターの交換が必要になる場合があります。
- ※14 取り付けにはPhysis T-Bar Handlepost 及びSyntace VRO もしくはAndros Stemが必要です。
- ※15 チューブを仏式もしくは米式に変更する必要があります。
- ※16 取り付けにはT-bar handlepost 及びfront dynamo hubが必要です。
- ※17 取り付けにはPhysis T-Bar 及び別売りUSBバッテリーが必要です。
- ※18 ボトルケージ台座に取付可能です。
- ※19 取り付けはボトルケージ台座、又はTransporteur Rack, Hauler Rack, Clubhouse Miniのいずれかが必要です。
- ※20 ラゲッジソケットが付属しているフレームに装着可能です。
- ※21 通常の縦向き取り付けには別売のスペーサー（コードNo. 1-1624211047）が必要です。横向きの取り付けの場合、バッテリーが取り外し出来なくなります。
- ※22 取り付けるモデルの年式によっては下記のパーツが必要になります。

[\(HSD P9のモデルの見分け方 はコチラ\)](#)

1-1723321009 デュオスタンドHSDキット: HSD Gen.1

1-3124221057 フラットプレート Gen.2: HSD Gen.1A

- ※23 取り付けにはTransporteur Rackが必要です。